



Däcktryckstabell

Fel tryck i dina släpvagnsdäck sliter ut däcken i förtid. Du ökar din bränsleförbrukning och däck med fel tryck i blir osäkrare att köra på. Kontrollera därför däcktrycket regelbundet och anpassa det efter lasten du avser att transportera.

	LASTINDEX	MAXLAST KG (per däck)	TRYCK BAR	TRYCK PSI
145R10C 8PR	84N/82N	500	4,5	65
145/80B10	74N		2,5	36
145R10/HG58S	325kg@190km/h			40
145/70R13 4PR	84N FRT		3,7	54
145/70R13 4PR	78N		3,2	47
6.50R16C 10PR	108 /107P	1000	5	73
155R13 4PR	79S/T/78S		2,4	35
155/70R12	104/102N	900*	6,5*	94*
155/70R12	104/102N	900**	6,2**	90**
165R13C 8PR	94N/92N (96N FRT)	585***	3,4	50
165R13C 8PR	94N/92N (96N FRT)	650***	4,2	60
165R13C 8PR	94N/92N (96N FRT)	710***	4,5 (a)	65
175/75R16C	101R (104N) FRT	900	4,8	96
185/60R12	104/102N		6,5	94
185/70R13C	106/102N	950	6	87
195/50R13	104/102J (100/98N)		6,5	94
195/55R10C	98N	750	6,2	90
195/60R12	104/102N	900	6,5	95
20,5x8-10 4RP	77M		2,5	36
22X11 ATV	155kg@100km/h		0,3	5

Reservation för felskrivning.

*5,5" kant

** 4,5" kant

*** max last står på däckets sida

(a) Hästtransporterna HB403 och HBX403 ska ha 2,8 bars tryck.

