

KOLLA LASTEN INNAN DU KÖR

Prioritera din och andras säkerhet!



1

DRAGKROKEN


Om din dragkroken är löstagbar - kontrollera att den sitter fast ordentligt i bilen. Bromsvajern ska sitta i dragkroksöglan och om sådan inte finns, runt om dragkroken.



2

STÖDHJULET

Se till att det är upphissat hela vägen mellan dragbalkarna och ordentligt säkrat så att det inte kan kasa ner under färd.



3

LUFTRYCKET

Du bör kontrollera att du har nog med luft i däcken för att bära lasten på släpet. Tänk på att om det är kallt ute och du fyller i en varm hall förändras trycket i däckets när du kör ut. Kompensera därför för skillnaden mellan kyla och värme.



4

LJUSKONTROLL

Gör en kontroll av alla lampor baktill: att båda blinkers fungerar och att bromsljuset tänds när du bromsar i bilen. Har du kontaktfel i elsladden mellan släpet och bilen kan ett sprut med elektroniksprey hjälpa.



5

MÅTT & VIKT

Se till att lasten ligger väl placerad mitt på släpet och att vikten fördelas så att det blir rätt kultryck. Surra fast ordentligt och om det sticker ut utanför släpet - markera för säkerhets skull.



6

B & B

Backspeglar - om din släpvagn är bredare än bilen kan extra backspeglar behövas. Bromsen - när släpet sitter fast i bilen se till att lossa på parkeringsbromsen innan du kör!